

2.4. SCHEMA A ANSCHLUSSFLANSCH Z-FÖRMIG

Montageset: 720103337 - MS6035

1. Anschlussflansch seitlich ans Element halten und mit 3 mm Bohrer durch die bereits gebohrten Löcher die Thermoprofile vorbohren. Ohne vorbohren Gefahr das Thermoprofil springt!!
2. An der Vertiefung des Anschlussflansches „Ralmont All Seasons“ in ausreichender Menge und über die ganze Länge auftragen.
3. Anschlussflansch ansetzen und anschrauben. Am Systemrahmen mit Blechbohrschauben am Thermoausgleichsprofil mit Holzschauben.

Varianten Anschlussflansch Z-förmig

Links von innen: 610108177 – MS0740

Rechts von innen: 610108178 – MS0741

