

Variante mit Inlet

Bei 3-fach Glas = Montageset: **720107240 - MS0080** FF-EBT-Statik 66/86 FF90 Inlet
Bei 3-fach Glas ab 60 mm = Montageset: **720107241 - MS0081** FF-EBT-Statik 66/86 FF104 Inlet

Lisene 66 mm = Montageset: **720107238 - MS0073** FF-EBT-Befest-66 FF
Lisene 86 mm = Montageset: **720107239 - MS0078** FF-EBT-Befest-86 FF

1. Vorarbeiten wie bei Variante mit Deckprofil. Wenn diese abgeschlossen sind können die Inlethalter eingesetzt werden. Dazu den Inlethalter mit einer Vorstechahle incl. der Schraube einheben und mit der Hand leicht anziehen. Inlethalter umlegen und mit der Hand festschrauben (empfohlen: 20Nm). Füllprofil eindrücken.
Das Füllprofil muss über die ganze Länge der Glasfuge eingedrückt werden.

Nach dem Ausrichten der Füllprofile kann mit der Versiegelung begonnen werden. Dichtstoff in die Fuge einbringen und mit der Glasfläche bündig abziehen.

