

4.8. ANSCHLAGSTEHER SCHEMA A INNENECK

Montageset: **720107221 - MS0130** FF-EBT-HS-Anschlag A Innen FF90

+Montageset: **720107234 - MS0136** FF-EBT-HS-Anschlag A Innen FF104

Nach erfolgter Glasmontage kann nun mit der Ausfertigung des Stehers begonnen werden.

1. Das Holz Eckprofil oben und unten in die Verbinder einführen und bis zum Anschlag zusammenstecken.
2. Das Lisenenprofil auf der Innenseite mit den 4x40 Schrauben befestigen.
3. Danach muss die Holzleiste an der Innenseite mit 3,5x35 Schrauben von der Außenseite durch das Lisenenprofil angeschraubt werden.
4. Glas ausrichten und mit Ramsauer 640 an der Innenseite zum Lisenenprofil durchgehend verkleben.
5. Dichtungen laut Montageanleitung auf der Innenseite einbringen und das Dämmstoffprofil zwischen Holz und Glasscheibe eindrücken.
6. Dann kann mit der Montage des Lisenenprofil auf der Außenseite begonnen werden. Von außen mit 5,5x50mm Schrauben bei FF90 und 5,5x65 Schrauben bei FF105 durch die vorgeborteten Löcher in das Innere Lisenenprofil verschrauben.
7. Ist das abgeschlossen und alles noch einmal kontrolliert kann die Dichtung DI1015 eingedrückt werden diese muss an beiden Enden festgeklebt werden.
8. Dann noch am Anschlagseher die Zellstoffteile Oben und Unten einbringen und festkleben.

