

4.7. ANSCHLAGSTEHER SCHEMA A AUßENECK

Bei 3-fach Glas = Montageset: **720110398 - MS0129** FF-EBT-HS-Anschlag A Außen FF90
Bei 3-fach Glas ab 60 mm = Montageset: **720110404 - MS0135** FF-EBT-HS-Anschlag A Außen FF104

Nach erfolgter Glasmontage kann nun mit der Verkleidung des Stehers begonnen werden.

1. Dichtklötze oben und unten in die Nut eindrücken. Abb.1
Der Dichtklotz muss bündig am Schraubenkopf anliegen.
2. Anschlagholz mit bereits vormontierten Zellschaumgummis oben einsetzen.
Anschließend unten eindrehen Abb.1
3. Anschlagholz mit 4x60 mm verschrauben. Abb.1
4. Dichtklötze oben und unten eindrücken. Abb.1+2
5. Abdeckwinkel aufsetzen und mit Zylinderschraube verschrauben. Abb.3
6. Abdeckprofil am Dichtsteher aufklipsen. Abb.3

