

## verfügbare Teile

Stanzteile	22-klku-0748	Abdichtung Stockverbreiterung li./re., Safir, Safir Plus
	22-klku-0749	Abdichtung Stockverbreiterung li./re., Opal/Opal Alu
	22-klku-0750	Abdichtung Stockverbreiterung li./re., Topas, Topas Plus
Meterware	21-kdis-0425	Butyl Abdichtband 100mm, für Safir/Opal/Opal Alu
	21-kdis-0426	Butyl Abdichtband 84mm, für Topas/Plus



**Haftprimer:**  
z.B. Ramsauer Primer 100  
oder gleichwertig  
(NICHT im Set enthalten)

## Montageanleitung

Stockverbreiterungen sind standardmäßig auf Rahmenrücken zurückgefräst.

Stanzteile sind gerichtet auf 100mm breite Stockverbreiterungen

- < 100mm Stanzteile müssen zurückgeschnitten werden
- > 100mm Zusätzliche Abdichtung (Meterware) wird mitgeliefert, diese werden zusätzlich zu den Abdichtungen montiert



Ausgangsposition:  
Klebeflächen reinigen und mit  
**Haftprimer vorbehandeln**



Stanzteil in der Mitte des Steges  
positionieren und fest andrücken



Stanzteil nach außen streifen, in den  
Ecken auf festen Sitz achten



Überall fest an den Stegen andrücken



überstehendes Material bei Bedarf  
wegschneiden



Stanzteil über die Kante kleben – mit  
Messer die Stege freischneiden