

1. Höhenverstellung

Bei allen Bändern flügelseitig die 4 Torx Schrauben (1) lösen und mit einem passenden Inbus mit den oberen Schrauben (2) die Höhe bei allen Bändern gleichmäßig einstellen. Anschließend die Schrauben (1) bei allen Bändern wieder festziehen.



2. Seitenverstellung

Stockseitig die 3 Schrauben (3) lösen und Distanzplättchen (4+5) aus dem Beschlägepaket unterlegen (6) oder entfernen. Distanzplättchen gibt es in 0,5 und 1mm Stärke.

