

## 1. Höhenverstellung

Bei allen Bändern flügelseitig die 4 Torx Schrauben (1) lösen und mit einem passenden Inbus mit den oberen Schrauben (2) die Höhe bei allen Bändern gleichmäßig einstellen. Anschließend die Schrauben (1) bei allen Bändern wieder festziehen.



## 2. Seitenverstellung

Stockseitig die 3 Schrauben (3) lösen und Distanzplättchen (4+5) aus dem Beschlägepaket unterlegen (6) oder entfernen. Distanzplättchen gibt es in 0,5 und 1mm Stärke.

