

Koppelungsbereich



20mm Zellschaum Dichtpaket für EK 3,5mm (22-klku-0355)



Abdichtung Elementkoppelung 3,5mm

Dichtpaket von vorne zwischen die FBA-Profile einschieben



Abdichtung Elementkoppelung 3,5mm



Dichtpaket mittels Schraubendreher oder Stemmeisen nach oben drücken



Abdichtung Elementkoppelung 3,5mm

Dichtpaket mittels Schraubendreher oder Stemmeisen nach oben drücken



Vor allem im vorderen Bereich darauf achten, damit das Dichtpaket weit genug nach oben gedrückt wird



Optimale Endposition (Oberkante Dichtpaket schließt ca. mit Stockkante ab)



Im Eckbereich entstehen aufgrund der Stockbearbeitungen Lücken, welche mittels Ramsauer Dichtkleber 640 (am besten schwarz) geschlossen werden müssen
Hier wurde grauer Kleber verwendet zur besseren Ansicht



Darauf achten dass Kleber die Ecken gut ausfüllt



Zum Abschluss ein Butylband ca. 10x3 cm Länge vorbereiten



Butylband über den mittleren Bereich als zusätzlich Abdichtung kleben



Detail fertig abgedichteter Elementkoppelungsbereich

