

# Spannrahmen

## Gefederte Winkellaschenmontage



Varianten: 8-80 / 8-81 / 8-80.8 / 8-81.8 / 8-90 / 8-91

### Montage- und Bedienungsanleitung

**1. Winkellaschenmontage / WL-demontage / Verstellmöglichkeit:**

- 1 WL einschieben
- 2 „Klick“ durch Einrasten der Arretierung
- 3 Arretierung lösen
- 4 WL nach oben ziehen
- 5 Schraube lösen
- 6 WL verstellen

Unterstützungswinkel unten zusätzlich montieren! nur bei Winkellaschen 33-48 mm

**1.1. Option: Seitenarretierung**

Die Winkellasche auf das Aufnahmeteil aufstecken und mit TX-Schraube RK 2,9 x 9,5 anschrauben. Bei Var. 8-90 / 8-91 vor dem Anschrauben Klebeschutzstreifen abziehen

**Achtung:** Winkellasche muss nach dem Anschrauben noch drehbar sein. Schrauben nicht überdrehen!

Bei nachträglicher Montage Aufnahmeteil positionieren und mit Bohrer D= 2,3 mm bohren.

\* bei Var.: 8-80 / 8-81  
\*\* bei Var.: 8-80.8 / 8-81.8

**2. Spannrahmen einhängen:**

Vor dem Einhängen des Spannrahmens drehen Sie die Aushebesicherung in **Position 1**. Bei vorhandener Seitenarretierung drehen sie die Einhängelasche nach oben. Bringen Sie den Spannrahmen in die Einhängeposition wie rechts abgebildet. Halten Sie nun den Spannrahmen mit den dafür vorgesehenen Griffen. Die oberen Winkellaschen werden zuerst eingehängt. Anschließend nach oben schieben bis auch die unteren Winkellaschen eingehängt werden können.

**Kontrollieren** Sie, ob alle Winkellaschen in den Fensterstock eingreifen.

Aushebesicherung: Drehen Sie diese in Position 2. Somit ist der Federmechanismus verriegelt.

**Achtung:** Vor dem Aushängen drehen Sie die Aushebesicherung wieder in Position 1.

In Position 3 wird der Federmechanismus in der unteren Position arretiert.

Spannrahmen 8-80

Aushebesicherung

Spannrahmen 8-81 / 8-91

**Option: Dichtkeil bei Stulpabdichtung (12 26 12.44)**

Dichtkeil bauseits anpassen