

Bandeinstellung Platin Drehband

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel SW 5 mm vorgenommen.

DREIDIMENSIONALE, STUFENLOSE VERSTELLBARKEIT

Seite $\pm 3,0$ mm

Höhe $\pm 3,0$ mm

Andruck $\pm 3,0$ mm

SEITENVERSTELLUNG:

- Tür öffnen und Befestigungsschrauben des Abdeckwinkels leicht lösen, dann Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden

ANDRUCK- UND HÖHENVERSTELLUNG:

- Tür öffnen und fest unterkeilen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen und Keile entfernen

