


ONE Fenster Glastausch

1. Es empfiehlt sich den Flügel in ausgehängtem Zustand auszuglasen. Den Flügel zuerst auf die Innenseite legen.
2. Mit einem Glasheber den Verglasungsrahmen vorsichtig von den Klipsen lösen. Der Verglasungsrahmen ist an den Ecken verstanzt, mit einer Klebedichtung am Glas befestigt und am Flügel aufgeklipst.




3. Das Glas wurde punktuell, ca. alle 30cm, mit 640 Dichtkleber bis zur mittleren Scheibe ausgespritzt. Den Dichtkleber mit einem scharfen Messer ausschneiden.



4. Den Flügel auf die Außenseite drehen. Die Innenseite des Flügels ist nassverglast. Das Silikon und die innere Klebedichtung mit einem scharfen Messer abschneiden.



5. Wurde die Silikonfuge abgeschnitten kann das Glas durch wegheben des Flügels entfernt werden.



6. Den Flügel und den Verglasungsrahmen von Kleberückständen befreien und reinigen.




7. Beim Verglasungsrahmen die mitgelieferte Klebedichtung aufbringen. Die Dichtung wird stumpf gestoßen.

8. Beim Flügel ebenfalls die Klebedichtung aufbringen. Die Dichtung wird stumpf gestoßen.



9. Die Klipse am Flügel entfernen und neue Klipse aus dem Montageset anschrauben. Beim Entfernen des Verglasungsrahmens werden die Klipse beschädigt und dürfen in weiterer Folge **nicht** mehr verwendet werden.

10. Die mitgelieferten Glasklötze unten in den Rahmen einlegen. Der Abstand der Klötze von der Rahmenecke soll ca. 10 cm betragen. Keinesfalls ganz in der Ecke platzieren – **Glasbruchgefahr!**



11. Bevor die Folien bei der Verglasungsdichtung am Flügel entfernt werden kann, muss die Kante, an der in weiterer Folge das Silikon aufgetragen wird, mit Haftgrund vorbehandelt werden.



12. Die Folie von der Klebedichtung entfernen, Glasrand reinigen und das Glas einsetzen. Glas lt. Richtlinie ausklotzen



13. Den Zwischenraum zwischen Glas und Rahmen punktuell ca. alle 30cm mit 640 Kleber bis zur mittleren Glasscheibe ausfüllen.



14. Die Folie der Klebedichtung des Verglasungsrahmens entfernen und den Verglasungsrahmen gleichmäßig aufklipsen.
15. Bevor die Innenseite silikonisiert wird, empfiehlt es sich den Flügel wieder einzuhängen.
16. Bei eingehängtem Flügel innen mit dem mitgelieferten **schwarzen** Silikon versiegeln.