


Montageanleitung Statikkoppelung: Fenstersystem mit Fenstersystem

2 Möglichkeiten, um zu verschrauben:


Standardausführung Fenster

Verschraubung durch Rahmen


Ein Element mit **4,8 x 32mm** Selbstbohrschrauben entsprechend dem Schema (siehe Seite 4) verschrauben:




1. Jedes zweite Loch muss auf $\varnothing 10\text{mm}$ aufgebohrt werden, damit Schraubenköpfe durchpassen



2. Neben den vorgebohrten Löchern die Distanzklotze [22-klku-0401] auf den Rahmen aufklipsen (siehe Positionen Seite 4) und das Kompriband über die ganze Länge kleben: **ACHTUNG:** unten genau 17mm (bzw. 25mm – siehe Skizze) für Dichtklotz freihalten.




3. Statikkoppelung mit 4,8 x 32mm Selbstbohrschrauben befestigen, die vorgebohrten 10mm Löcher und die nicht benötigten 8mm Löcher mit den entsprechenden Abdeckkappen abdecken.




Montageanleitung Statikkoppelung: Fenstersystem mit Fenstersystem

Standardausführung Fixteil:



Verschraubung durch Statikkoppelung
Die Statikkoppelung mit $\varnothing 5\text{mm}$ vorbohren, Fixteil mit **5 x 62mm** Selbstbohrschrauben entsprechend dem Schema (siehe Seite 4) durch die Statikkoppelung verschrauben:





1. 5mm Löcher vorbohren
Abstand ca. 800mm, von unten 150mm




2. In Höhe der vorgebohrten Löcher die Distanzklotze [22-klku-0401] auf den Rahmen aufklipsen (siehe Positionen Seite 4) und das Kompriband über die ganze Länge kleben: **ACHTUNG:** unten genau 17mm (bzw. 25mm – siehe Skizze) für Dichtklotz freihalten.
3. Statikkoppelung mit 5 x 62mm Selbstbohrschrauben befestigen




4. Dichtklotz unter Statikkoppelung einsetzen




5. Zweites Element vorbereiten
Jedes zweite Loch aufbohren auf $\text{Ø}10\text{mm}$, damit Schraubenköpfe durchpassen (versetzt verschrauben nach Schema – siehe Seite 4). Neben den vorgebohrten Löchern die Distanzklötze [22-klku-0401] auf den Rahmen aufklipsen (Abstand ca. 800mm, von unten 550mm)



6. Komriband über die ganze Länge kleben:
ACHTUNG: unten genau 17mm (bzw. 25mm – siehe Skizze) für Dichtklotz freihalten!





7. Zweites Element mit 4,8 x 32 Selbstbohrschrauben befestigen





Montageanleitung Statikkoppelung: Fenstersystem mit Fenstersystem


8. Im Bereich des Dichtklotzes unten müssen die Fugen zusätzlich mit Dichtkleber versiegelt werden
9. Grund – Deckprofil mit 5 x 62mm Selbstbohrschrauben befestigen



10. Alu – Deckprofil aufklipsen



Positionen Distanzklotz auf Systemen:



ACHTUNG:

Bei **Proline 85** muss Distanzklotz 22-klku-0401 aufgeklebt werden, **Klipsen ist nicht möglich**